#### 【TiOCカメラ】 SMDの設定方法

2023年9月

# SMDとは

SMDとは"Smart Motion Detection"の略称で、「人」と「車両」を認識することができる動体 検知の機能です。

従来の動体検知では、画面の光の変化や葉っぱの揺れなどでアラームが鳴ることがありましたが、 SMDでは人や車両が画面に現れた時のみアラームを鳴らすことができます。



....色々なもの反応してしまい、誤報が多い。

SMD

....人と車両のみに反応するので、誤報が少ない。

葉っぱの揺れ





# SMDの使い方

カメラの画角内に人や車両が現れた時に「フラッシュ警告」「音声警告」「白色LED点灯(夜間のみ)」 をすることができます。

使用例)

- ・人がカメラの監視エリアに入ったら「フラッシュ警告」「音声警告」で警告します。
- ・夜間に人がカメラの監視エリアに入った時に「白色LED」を点灯させます。



# SMDを有効にする設定

🗖 🗋 設定	× +		- 0 X
C A	セキュリティ保護なし   192.168.1.10		A & & & t= t= t= (b)
alhua		317	検索 設定 アラーム ログアウト Q
カメラ	動体検知 マスキング	シーン変化中	•
ネットワーク	☑ 有劾 2		<b>@</b>
<ul> <li>&gt; ビデオ授出</li> <li>&gt; スマート動体検知</li> <li>&gt; 音声検出</li> </ul>	スケジュール 設定 アンチディザー 5	①「設定>イベント>ビデオ検 ② チェックを付けます。	出」を選択します。 +
> スマートプラン	エリア 設定	③「適用」をクリックして設定	を保存します。
> IVS > アラーム > 異常処理	ビデオ       事後録画       10	步 (10~300)	
> ワンクリックでの監 ストレージ	<ul> <li>▲ チラーム出力ホート</li> <li>事後アラーム</li> <li>10</li> <li>□ 電子メールを送信</li> </ul>	步 (10~300)	
システム システム情報	☑ 音声リ≫ク		
	再生回数 3 フアイル alarm.way ❤	1-10)	
	🖸 警告灯		
	モード フリッカーマ		
	法在時間 10	步 (5-30)	
	期間 設定	3	
	スナップショット		
	初期設定		
			(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

# SMDを有効にする設定

			- 0	×
C ▲ セキュリティ保護なし   192.168.1.108 A* Q 合	£≡	œ .		b
alhua 317 kg kg	アラーム	口片	701	Q
カメラ スマート動体検知				0
ネットワーク イベジト 図 有効 5				a
<ul> <li>&gt; ビデオ検出</li> <li>オ 前次マゲット ○ 人物 ○ 車両 6</li> <li>&gt; 吉 声検出</li> <li>&gt; スマートプラン</li> <li>&gt; IVS</li> <li>&gt; アラーム</li> <li>&gt; 異常処理</li> </ul>				+
> ワンクリックでの監 ストレージ				
システム システム情報				
<ul> <li>④「イベント&gt;スマート動体検知」を選択します。</li> <li>⑤ チェックを付けます。</li> <li>⑥「有効ターゲット」で検出するターゲットを選択します。(人または車両)</li> </ul>				
⑦「適用」をクリックして設定を保存します。				
				ŝ

#### SMDの音声警告/フラッシュ警告の設定

□ □ 設定	× +	— g	×
C At	2キュリティ保護なし   192.168.1.108	A" Q 🖧 🗲 🖻 💈 … (	Ъ
alhua		ライブ 検索 設定 アラーム ログアウト	Q
カメラ	動体検知 マスキング シーン変化中		0
<ul> <li>ネットワーク</li> <li>イベント</li> <li>シビデオ機出</li> <li>スマート動体検知</li> <li>音声検出</li> <li>スマートプラン</li> <li>IVS</li> <li>アラーム</li> <li>スズレージ</li> <li>マンクリックでの監</li> <li>ストレージ</li> <li>システム</li> <li>システム</li> <li>システム</li> </ul>	<ul> <li>▼ 有功</li> <li>スケジュール 設定</li> <li>アンチディザー 5</li> <li>秒 (0-100)</li> <li>エリア 設定</li> <li>ビビブオ</li> <li>事後好画 10</li> <li>秒 (10-300)</li> <li>マラーム出力ボート</li> <li>事後アラーム 10</li> <li>秋 (10-300)</li> <li>電子メールを送信</li> <li>         首声リンク         再生回数 3 (1-10)         フマイル 31arm wav ×     </li> <li>         営告灯         モード フリッカー         フリッカー周波数 中 ×         滞在時間 10         税 (5-30)         単度         単成         単成         単成         第二         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●</li></ul>	<ul> <li>1 「イベント&gt;ビデオ検出」を選択します。</li> <li>2 「音声リンク」を有効にすると、人または車両を検出した時に、カメラからアラーム音を鳴らすことができます。</li> <li>3 「警告灯」を有効にすると、人または車両を検出した時に、赤と青の警告灯を点灯させることができます。</li> <li>4 「適用」をクリックして設定を保存します。</li> </ul>	-
	<ul> <li>スナップショット</li> <li>初期設定</li> <li>171/951</li> </ul>	( <b>4</b> ) [ 適用	8
			<b>(</b> 3)

# SMDの白色LEDの設定

	- 0 >	×
<ul> <li>C ▲ セキュリティ保護なし   192.168.1.108</li> <li>A<sup>N</sup> Q 合 合 体</li> </ul>	è 🙎 … 🜔	
つけいの TECHNOLOGY 1 うイブ 検索 設定 アラーム	ወቻንታኑ	2
カメラ 画像 モード	•	>
→ 面像 シビデオ ジェミジュヴェ 15 Solget 2 プロフアイル 夜間 ~	0	5
> 音声 (補助光   スマートイルミネーシ: ▼]	+	+
ネットワーク イベント 第光 · 藤光 · 藤光		
ストレージ ・WB 5 1 (ルミネータ 60 秒 (30-300)		
システム・単物		
シスアム情報 ・ イルミネーター ・ 長止		
> LDC		
初期設定 リフレッシュ 適用		
①「カメラ>画像」を選択します。		
②「プロファイル」を「夜間」に設定します。		
③「補助光」を「スマートイルミネーション」に設定します。		
④ 「 「 「 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 に 設定 します。		
「「「「」」」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」		
		Ш
	<b>6</b>	33

# SMDのスケジュール設定

□ □ 設定	×	+	- Ø >	×
C A	セキュリティ保護なし   192	2.168.1.108	A" Q 😘 📬 🔮 … 🚺	
alhua			ライプ 検索 設定 アラーム ログアウト	L
カメラ	動体検知マスキ	キング シーン変化中		
ネットワーク	☑ 有劾			
<ul> <li>ビデオ提出</li> <li>スマート動体検知</li> <li>音声検出</li> <li>スマートプラン</li> </ul>	2 27592-n 72771#- 5 xy7	設定 秒 (0~100) 設定	①「イベント>ビデオ検出」を選択します。 ②「スケジュール」から「設定」をクリックします。	-
> IVS	☑ ビデオ			
<ul> <li>&gt; アラーム</li> <li>&gt; 異常処理</li> </ul>	事後録画 1	0 秒 (10~300)		
> ワンクリックでの監	■ チラーム出力ホート 事後アラーム 1	0 秋 (10~300)		
ストレージ システム	□ 電子メールを送信			
システム情報	2 音声リンク	11 100		
		larm.wav 🗸		
	☑ 警告灯			
	£~*	フリッカー~		
	フリッカー周波数 中	P ✓ 0 ₹€/5~30)		
	期間	設定		
	☑ スナップショット			
		初期設定 りフレッシュ	運用	
				D
				5
				2

#### SMDのスケジュール設定

□ □ 設定	× +		- 0 X
③A,Bの (A)マウス (B)チェッ ④ 「適用	どちらかの方法て スでドラッグして ックボックスで曜 ]」をクリックし	<sup>f</sup> SMDを有効にする曜日・時間帯を設定します。 緑のバーを追加・削除します。緑のバーの箇所が有効になっている時間帯となります。 日を指定し、各曜日で機能を有効にするの時間帯を入力します。 て設定を保存します。	ط ۵
1~21	◎ 有劫	<i>h</i> 2/ a ∼ a.	<u>a</u>
<ul> <li>ビデオ福田</li> <li>スマート動体検知</li> <li>音声検出</li> <li>スマートプラン</li> <li>IVS</li> <li>アラーム</li> <li>異常処理</li> <li>ワンクリツクでの監</li> <li>ストレージ</li> <li>システム</li> <li>システム</li> <li>システム情報</li> </ul>	3492-44 マーチテ ③ (A) エリア 2 ビデオ 事後録画 2 ブラーム出力ボート 事後アヨーム 3 音声リック 再生回数 3 アイル ( 警告が モート フリッカー周速数 滞在時間 期間 2 スナップアョット	Image: Solution of the second of the seco	+
	_		
			ŝ

# SMDのスケジュール設定

□ □ 設定	× +								-	o x
C A te	ュリティ保護なし   192.168.1	1.108				AN Q	6 €	Ē		🜔
alhua					ライプ 検索	設定	アラー	6	ログアウト	Q
カメラ	動体検知 マスキング	シーン変化中								0
ネットワーク イベント	☑ 有劾									0
<ul> <li>&gt; ビデオ操出</li> <li>&gt; スマート動体検知</li> <li>&gt; 音声検出</li> <li>&gt; フマートプラン</li> </ul>	スケジュール 設定 アンチディザー 5 エリア 設定	秒 (0~100)	⑤「適用」	」をクリック	して設定を住	呆存します。				+
<ul> <li>&gt; IVS</li> <li>&gt; アラーム</li> <li>&gt; 異常処理</li> <li>&gt; コンムリックエの野</li> </ul>	<ul> <li>ビデオ 事後録画 10</li> <li>アラーム出力ボート</li> </ul>	秒 (10~300)								L
> ワンクリックでの監 ストレージ システム	<ul> <li>事後アラーム</li> <li>10</li> <li>電子メールを送信</li> <li>☑ 音声リンク</li> </ul>	秒 (10~300)								ι.
7 A J A II R	雨生回数 3 ファイル alarm.wa	(1~10) v •								ι.
	モード     フリッカー国演教     中									
	<ul> <li>滞在時間</li> <li>期間</li> <li>設定</li> </ul>	秒 (5~30)								
	<ul><li>スナップショット</li><li>初期計</li></ul>	5 段定 17W91 通用	1							
										窃

#### SMDの検知範囲の設定

□ □ 設定	×	+					-	o x
C A	セキュリティ保護なし	192.168.1.108				A" Q 20 2=	<b>e</b>	🜔
alhua					ライブ 検索	設定 アラー	D / 7 /	R Q
カメラ <b>(</b> )	動体検知 マ	スキング シ	一ン変化中	£	and the second			•
ネットワーク	☑ 有劾							0
<ul> <li>&gt; ビデオ検出</li> <li>&gt; スマート動体検知</li> <li>&gt; 音声検出</li> </ul>	スケジュール アンチディザー 2 エリア	設定 5 秒( 設定	(0~100)	ſ	①「イベント>ビデオ検出」を選択し ②「スケジュール」から「エリア」な	します。 をクリックします。	,	+
> X - + 7 7 7 7 > IVS	☑ ビデオ			L				
> アラーム	事後録画	10 秒(	(10~300)					
<ul> <li>&gt; ワンクリックでの監</li> </ul>	アラーム出力ポート 事後アラーム	10 秒(	(10~300)					
ストレージ	□ 電子メールを送信							
システム情報	☑ 音声リンク							
	用生回数 フアイル	alarm.wav 🗸	10)					
	☑ 警告灯							
	モード	フリッカー~						
	フリツカー周波数 滞在時間	中 V 10 秒(	(5~30)					
	期間	設定						
	🖾 スナップショット							
		初期設定	U764951	通用				
	_							
								戀

#### SMDの検知範囲の設定



#### SMDの検知範囲の設定

□ □ 設定	×H	ŧ							0	×
C At	2キュリティ保護なし   192.	168.1.108				An Q E	δ Σ <sup>±</sup>	œ 💈	•••	b
alhua				ライブ	検索	設定	アラーム	ログア	ウト	Q
カメラ	動体検知マスキ。	ンダーシーン変化中								0
ネットワーク イベント	☑ 有劾									Ø
<ul> <li>&gt; ビデオ換出</li> <li>&gt; スマート動体検知</li> <li>&gt; 音声検出</li> </ul>	スケジュール 1 アンチディザー 5 エリア 1	設定 利 (0~100) 設定	⑦「適用」	をクリックして設筑	定を保存し	<b>、</b> ます。				+
<ul> <li>&gt; スマートンラン</li> <li>&gt; IVS</li> <li>&gt; アラーム</li> <li>&gt; 異常処理</li> </ul>	<ul> <li>ビデオ</li> <li>事後録画</li> <li>10</li> <li>アラーム出力ポート</li> </ul>	秒 (10~300)								
> ワンクリックでの監 ストレージ システム	<ul> <li>事後アラーム</li> <li>10</li> <li>電子メールを送信</li> <li>図 音声リンク</li> </ul>	秋 (10~300)								
システム情報	雨生回数 3 ファイル alar	(1~10) rm.wav 🗸								
	<ul> <li>              ビ 警告灯             モード             フリッカー周波数             中      </li> </ul>	Jッカ- ~								
	滞在時間 10 期間 :	秋 (5~30) 設定								
	☑ スナップショット	初期設定 170%51	递用							
	_									
										ŝ