### 4GLTEカメラの基本設定方法

2023年7月

### 目次

1.カメラの準備 2.SIMカードの設定 3.P2P機能を有効にする 4.遠隔アプリ/ソフトウェアでアクセスする

## 1.カメラの準備

 ①カメラ本体に付属のアンテナ を装着します。

**②カメラを電源につなぎます。** 

③PCとLANケーブルを使って 有線接続します。

④4Gカメラ背面のフタを取り
 外して、Micro SIMカードを
 挿入します。

(設定の順番は問いません。)

※機種によって構造や表示が異なります。





#### ②「ネットワーク」>「4G(モバイルネットワーク)」を選択します。

IP Camera			ライブ	検索 設定	アラーム	ログアウト				
ト <u>カメラ</u> 2	4G	携带								
→ TCP/IP	ネットワープタイフ	自動 ✓ ✓ 有効	3SIM	カード契約時の書	書類に記載す	された				
<b>&gt;</b> #>	APN	plus.4g	「「情報」	情報を左記のように入力します。						
> PPPoE	認証モード	CHAP 🗸	※契約したSIMカードによって記入							
> DDNS	ダイアルアップ番号	*98*1#	する内容が異なります。							
▶ 電子メール	ユーザー名	plus			~ / 0					
> UPnP	パスワード	•••••		問」の「設定」ス	シクリックフ	+ 2 2				
> SNMP	間隔	30 秒		间」の「設た」で ◇ 、いっい一両五	とノリソノン					
> ボンジュール	期間	設定		トーンの設定画面	か 用さより	•				
> マルチキャスト	ネットワーク状態									
▶ 自動登録	ダイヤルアップステ	…オンライン	送信者IP	10.59.190.54						
> 802.1x	SIMステータス	存在	<u> </u>	255.255.255.0						
> QoS	動作モード	FDD-LTE	デフォルトゲートウェイ	10.59.190.1						
> 4G	IMSI	440209307614391	IMEI	869816051674272						
> フラットフォームア	ICCID	8981200293078978485F								
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	ワイヤレス信号	FDD-LTE	76 %							
<ul> <li>システム情報</li> </ul>		初期設定 リフレッシュ	適用							

- ⑤ 設定したい曜日に図を付けます。
  毎日通信する場合は、「全て」に図を付けます。
  ⑥ 通信する時間帯を設定し、図をオンにします。
- ⑦「適用」をクリックして設定を保存します。



⑧「ダイヤルアップステータス」が「オンライン」になっていれば通信の設定は完了です。
 ⑨「適用」を選択して設定を保存します。

IP Camera					1-1	检步		新空	71	0.H.7.D.L
					1	快杀		収化	11-4	пулан
ト カメラ		4G	携带							
▽ ネットワーク		_								
> TCP/IP		ネットワープタイプ	自動 くく	] 有効						
<b>&gt;</b> ポート		APN	plus.4g							
> PPPoE		認証モード	CHAP 🗸							
> DDNS		ダイアルアップ番号	*98*1#							
<b>&gt;</b> 電子メール		ユーザー名	plus							
> UPnP		バスワード	•••••							
> SNMP		間隔	30 利	þ						
<b>〉</b> ボンジュール		期間	設定							
> マルチキャスト	(8)									
▶ 自動登録		ネットリーク状態	オンライン		送信者IP		10 59 19(	) 54		
> 802.1x			方左		41° 3#1 770		DEE DEE (	0.54		
> QoS		SIWA	1 <del>7</del> -11.		97 <b>1</b> 91117	4	200.200.1	200.0		
> 4G		動作モード	FDD-LTE		テ゛フォルトケ゛ートウ	1/ 1	10.59.190	).1		
> プラットフォームア		IMSI	440209307614391		IMEI	8	3698160	51674272		
トイベント		ICCID	8981200293078978485F							
ト ストレージ		ワイヤレス信号	EDD-I TE		76 %					
<b>シ</b> ステム		7 1 1 V A II J		าโอเริก			a			
システム情報			初期改定リ	10771						

## 3.P2P機能を有効にする

□ □ 設定	× +						-	٥	×
← → C 🕡	5   🛕 セキュリティ保護なし   192.168.1.108			Q	£i €i	Ē	0		
IP Camera		917	検索	設定	アラーム		ログアウ	<b>۲</b>	٩
トカメラ	P2P ONVIF RTMP								*
マネットワーク	「「有効」								0
> TCP/IP	この機能を有効にしてインターネットに接続すると、	Pアドレス、MACアドレス	ς.						o
> PPPoE	名前、シリアル番号などのデバイス情報が収集されま	す。収集された情報は、デ	03. UK						
> DDNS	コスのリモードアラモスにのみ使用されます。この機 ない場合、チェックボックスのチェックを外してくだ	能を有効することに回惑で さい。	111.						+
> 電子メール									
> SNMP	SN SN								
> ポンジュール									
> マルチキャスト									
> 自動登録		4							
> 802.1x	初期設定 リフレ	9月 適用							
, 4G (1)									
>ブラットフォームア		16. 31-31			<b>-</b>				
トイベント	■ ①   ノフットノオームアノ」 ② P2P機能を有効にします	リクーション	(PZP) ] 2	「进択しよ?	0				
トストレージ	③ 状態が「オンライン」に	。 なっていれば	、OKです。						
システム情報	④ [適用]をクリックし、言	没定を保存しま	、 す。						
<							_	/	

### 4.遠隔アプリ/ソフトウェアでアクセスする

「DMSS」「SmartPSS」「SmartPSS Lite」等の 遠隔アプリ/ソフトウェアで、カメラのシリアル番号を入力して登録します。

※DMSSで機器の登録をする際は、「ワイヤレスカメラ」を選択してください。

