【SmartPSS】 レコーダーに遠隔ログインする方法

2023年10月

SmartPSSメニュー画面



SmartPSSデバイス画面

SMART PSS	デバイス +								生 ゆ ぺ – ぽ い 10:49:1
Q 自動検索 + 油	10 TOT ALIAN & -1247-	E St Keltart						全デパイス: 28	オンラインデル・イス: 25
全デバイス エンコード?	77842								
No.	名的	▲ IP#s10名	装置対グ	デバイスモデル	<i>.</i> ₩~F	子吃冰ル書号			计学作
			-				050t		◎◎◎前
	-						· オフライン		000
		1 M					 オフライン 		0 · [+ 1]
						-	 #75-f2 		0 · [+ 1
				-		-	0 #0570		000
			-			-	 \$290 		0 \$ D
	F						 10500 		◎藻巨面
							 #250 		0 to D
							0 t090		❷藥◎前
						_			⊘‡₽₫
						-	0 x050		∥藥⊚亩
						-	0 1 2902		Øቑ₽₫
		AN 11	-			10.0	0 #0 7 70		∥藥⊚前
			-	THE REAL PROPERTY.		-	्र 🗧		∕⊉⊜ฃ
		1	-	1		10.0	 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		2) 4 读 3 前
									∥‡₽₫
				1.000.000			 10572 		0 尊 🕞 🖻
			-				1 2760		0 惊 🖻 🗇
		(-				 4070 		2 尊 🖻 🗇
									1000
				A DESCRIPTION			0 t050		2 尊 🖻 🗇
							a 1 2962	1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	0 \$ D
		-	-				o 1050		∂☆⊳亩
	• •		-				0 \$7990		0¢D
			-				 1050 		❷藥除面
			-				19972 O		∥₫₽₫
			-				o 1970		❷藥≥面
			-				2 175O		0 \$ D

②遠隔操作/ログインしたいデバイスを選択し、歯車マークをクリックします。

SmartPSSデバイス画面

SMART PSS	FX12 FX12 +	く===0 まなの ー ざ × 10:52:01
50amb Q - 単初期設定がループ		
	۶×۶	
	Фунд-р	
12		
-		
<u>.</u> .		
	③「WEBへのリンク」をクリックします。	

デバイスのWEBログイン画面

C ● * * * * * * * * * * * * * * * * * *	D WEB SERVICE × +						-	đ
WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。	C () •• •• •• •• •• ••			Q AN	☆ ¢	行 庙	3	
WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、同様にログイン画面が表示されます。								
WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。								
WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。								
WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。								
WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。								
WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。		(a]hua 🗤						
■ 1 - + - # ■ 1 + - # ■ 1 + - # WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。		TECHNOLOGY						
WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。		• 11-#-z						
WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。								
TCP パスクードをおれてが ログイン WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。								
Bダマ Bダマ WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。		TCP						
WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。								
WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。		ログイン						
WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。								
WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。								
WEBブラウザが立ち上がり、デバイスのWEBログイン画面が表示されます。 別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。								1
別のブラウザからログインしたい場合は、URLをコピーして別ブラウザの検索窓にペーストすると、 同様にログイン画面が表示されます。	WEBブラウザが立ち上が	「り、デバイスのWEBログイ	ン画面が表示されます。					
同様にログイン画面が表示されます。	別のブラウザからログイ	ンしたい場合は、URLをコ	ピーして別ブラウザの検護	索窓に・	ペース	トする	と、	
	同様にログイン画面が表	示されます。						